

Концентрированные красители для эпоксидной смолы

ИНСТРУКЦИЯ:

1

Подготовьте необходимое кол-во смолы



2

Подготовьте краситель к работе, для этого сильно встряхните флакон не менее 7-10 раз



3

Замешайте незначительное кол-во (1-2 капли) красителя в смолу для первичной колеровки и тщательно перемешайте смесь



4

После первичной колеровки добавляйте краситель малыми дозами до достижения необходимого цвета, но не более 5% от количества смолы



Перед заливкой ВАЖНО равномерно смешать краситель с компонентом А (смола) в отдельной емкости. Не смешивайте краситель непосредственно в форме для заливки. Это приведет к неравномерному окрашиванию заготовки и не полному застыванию смеси.

Концентрированные красители
для эпоксидной смолы

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1

Рекомендуем использовать СИЗ
(очки, маска, перчатки)



2

Хранить в местах, недоступных
для детей



3

Хранить флакон плотно закрытым,
вдали от источников тепла



4

Избегать попадания на кожу и
слизистую оболочку



ВНИМАНИЕ! Перед применением красителя необходимо
неоднократно встряхнуть флакон и удалить защитную
плёнку с дозатора